

さくらホール音響設備

種類	メーカー	型番	数	仕様	備考
音響調整卓	RAMSA	WR-S840	1	32IN 8GRP 2MAS	
パワーアンプ	RAMSA	WP-9110	7	100W+100W (8Ω)	
	RAMSA	WP-9220	11	200W+200W (8Ω)	
	RAMSA	WU-P43	1	120W	難聴者用
コントロールモニタースピーカー	JBL	4208	2		
プロセニアム スピーカー	ALTEC	MR II 564+299-8A ×2			
		816B×1+515-8GHP ×1	2基		下手・上手
		817B×1+515-8GHP ×2			
	ALTEC	MR II 564A×299-8A ×1			
		MR II 564×2+299-8A ×2	1基		中央
サイドスピーカー	ALTEC	816B×1+515-8GHP ×1	2基		下手・上手
817B×1+515-8GHP ×2					
チャンネルデバイダー	BSS	FDS-360	3	C/f 800Hz	プロセ・サイド用
移動用スピーカー	ALTEC	MR II 564+299-16A ×2	2基		
8256×2+3156 ×1				A6M	
固定跳ね返りスピーカー	TOA	F-605G	2	ポータルタワー吊りSP	
ステージフロントスピーカー	ALTEC	4058H	7		
イコライザー	YAMAHA	YDG-2030	3		プロセ・サイド用
コンプレッサーリミッター	BSS	DPR-404	1		
	YAMAHA	GC-2020B II	1		運営系用
ワイヤレスシステム	SONY	WRR-37	3	A型 2 1 · 2 3 · 2 5 ch	受信機
		WRT-67M	3		ハンドタイプ
		WRT-28	3		ピンタイプ
三点吊り装置	高砂		1基	3点分割型	
二点吊り装置	高砂		2基	2点分割型	
エレベーター装置	HYFAX		2基		下手・中央
CDプレーヤー	TASCAM	CD-401	1		
カセットテープレコーダー	TASCAM	112MK-II	2		
	TASCAM	122MK-III	2		
MDプレーヤー	SONY	MDS-E10/8	1		
DATプレーヤー	SONY	DTC-A8	2		
電源設備		上手 C型 6口 下手 C型 4口			

2003.4

つつじホール音響設備

種類	メーカー	型番	数	仕様	備考
音響調整卓	RAMSA	WR-S840	1	23IN 8GRP	
パワーアンプ	RAMSA	WP-9110	16	100W+100W (8Ω)	
	RAMSA	WP-9220	5	200W+200W (8Ω)	
	RAMSA	WU-P42	1	120W	難聴者用
コントロールモニタースピーカー	JBL	4208	2		
プロセニアム スピーカー	ALTEC	MR II 564+299-8A ×1 817B×1+515-8GHP×2	1基		中央 1基
サイドスピーカー	ALTEC	MR II 564×2+299-16A ×2 816B×2+515-8GHP ×2	2基		下手・上手
チャンネルデバイダー	BSS	FDS-360	3	C/f 800Hz	プロセ・サイド用
跳ね返りスピーカー	BOSE	402	2	スタンド付	
ステージフロントスピーカー	ALTEC	4058H	5		
イコライザー	YAMAHA	YDG-2030	3		プロセ・サイド用
コンプレッサーリミッター	YAMAHA	GC-2020B II	1		運営系用
ワイヤレスシステム	SONY	WRR-37	3	A型 22・24・26ch	受信機
		WRT-67M	3		ハンドタイプ
		WRT-28	3		ピンタイプ
三点吊り装置	高砂		1基	3点分割型	
エレベーター装置	HYFAX		1基		中央
CDプレーヤー	SONY	CDP-XE500	1		
カセットテープレコーダー	TASCAM	112MK-II	2		
	TASCAM	122MK-III	2		
MDプレーヤー	SONY	MDS-E10/8	1		
DATプレーヤー	SONY	DTC-A8	2		
電源設備		上手 C型 4口			

2003.4

共用備品

種類	メーカー	型番	数	仕様
音響調整卓	ALLEN&HEATH	WZ16:2DX	1	16in 2MAS 6AUX エフェクター付
	ALLEN&HEATH	WZ14:4:2+	2	10MONO 2STin 2MAS 4GRP 6AUX
	Soundcraft	VENUE II THEATRE	1	36in 2MAS 8GRP 6AUX 8MTX
	RAMSA	WR-33	1	8in 2AUX 2MAS
スピーカーシステム	EAW	KF 300	4	
	EAW	SB 250	2	
	EAW	MX 300i	1	
	AMCRON	MT-1201	2	
	AMCRON	MT-2401	2	
モニタースピーカー	EAW	FR 129Z	4	スタンド付
	EAW	SM 159Z	6	
	E/V	SX-200	2	スタンド付
マイクロフォン	Neuman	USM69i	2	ワンポイントステレオ
	AMCRON	PCC-160	5	
	AKG	C460+CK62DF	2	
	AKG	C451E+CK1	2	
	AKG	C391B	4	
	AKG	C393B+VR91	2	
	SONY	C-38B	8	
	SONY	C-536P	6	
	SHURE	SM57	8	
	SHURE	SM58	8	
	SHURE	SM58S	2	
	SHURE	BETA57	4	
	SHURE	BETA87C	2	
	SENNHEISER	MD441U	5	
	SENNHEISER	MD422U	5	
	SENNHEISER	e835s	5	
	BEYER	M-88TG	2	
マイクロフォン スタンド	SONY	A-12	4	卓上
	FOSTEX	SF20B(C)+P202B	12	卓上
	高砂	MS-15	5	卓上
	高砂	MF-40T	4	ハイスタンド
	高砂	MF-18T(TM)	14	中スタンド
	高砂	MF-34T	8	小三段
	高砂	MF-206	5	小フレキ
	高砂	MF-213	5	中フレキ
	K&M	ST-210(B)	20	ブーム
	K&M	ST-259B	10	ミニブーム
リヴァーブ	YAMAHA	ProR3	1	
	YAMAHA	SPX-990	1	
カセット テープレコーダー	TASCAM	112MK-II	2	
	TASCAM	322	2	ダブルデッキ
MD プレーヤー	SONY	MDS-E10/8	2	
D A T プレーヤー	SONY	DTC-2000ES	1	
オープンレコーダー	OTARI	MX-50X	2	
CD プレーヤー	SONY	CDP-A39	2	
ダイレクトボックス	C/MAN	TYPE-85	2	
	BSS	AR-116	2	
	jensen	T-DB-2ES	1	
グラフィックイコライザー	YAMAHA	Q-2031	2	
	RAMSA	WZ-9321	4	
マルチケーブル & ボックス	8ch	5m×3 10m×6 30m×2		ボックス×10
	16ch	5m×1 10m×3 30m×3	50m×1	ボックス×5
	32ch	30m×1 50m×1		ボックス×4
電源設備	さくらホール	上手 C型 6口	つつじホール	
		下手 C型 4口		上手 C型 4口